

Befehlsübersicht Temperaturmessgerät 4G

Einrichtung gemäss Benutzerhandbuch SMS-Master 4G

Kategorie	Funktion	SMS-Befehl	Nr.
Einrichtung	Setzen der Master-Telefonnummer	#00#	1
Nutzerdefinition	Änderung der Master Tel. Nummer	#10#NeueMasterNr.#	2
	Hinzufügen einer Family Tel. Nummer	#08#FamilyNr.#	3
	Hinzufügen mehrerer Family Tel. Nummern	#08#FamilyNr.1#...#FamilyNr.4#	4
	Abfragen der Family Tel. Nummer	#08#	5
	Löschen einer Family Tel. Nummer	#09#FamilyNr.#	6
	Löschen aller Family Tel. Nummern	#09#	7
SMS Mitteil.an Family Nutzer	Funktion aktivieren	#05#1#	8
	Funktion deaktivieren	#05#0#	9
Passwort	Ändern des Passwortes	#11#altesPW#neuesPW#	10
Temperaturabfrage	Abfrage der Temperatur (interner Sensor)	#01#	11
	Abfrage der Temperatur (externer Sensor)	#16#	12
Temperaturalarm: Temperatur ausserhalb der eingestellten Bandbreite	Aktiviere Temperaturalarm (interner Sensor)	#02#1#	13
	Temperaturbandbreite festlegen (interner Sensor)	#03#MinTemp#MaxTemp#	14
	Deaktiviere Temperaturalarm (interner Sensor)	#02#0#	15
	Aktiviere Temperaturalarm (externer r Sensor)	#16#1#	16
	Temperaturbandbreite festlegen (Externer Sensor)	#17#MinTemp#MaxTemp#	17
	Deaktiviere Temperaturalarm (externer Sensor)	#16#0#	18
	Abfragen des Temperaturalarms (externer Sensor)	#16#	19
Zeitliche Alarm	Aktiviere zeitlicher Alarm (interner Sensor)	#06#1#	20
	Bestimme Zeit- und Temperaturlimits (interner Sensor)	#07#Tag#Startzeit#Endzeit#MinTemp1#MaxTemp1#MinTemp2#MaxTemp2#	21
	Überprüfe Zeit- und Temperaturlimits (interner Sensor)	#07#	22
	Aktiviere zeitlicher Alarm (interner Sensor)	#06#0#	23
Temperaturdifferenz Alarm	Aktiviere Temperaturdifferenzalarm (Werk)	#13#1#	24
	Bestimme Zeitperiode und Temperaturdifferenz	#14#Temp#Zeit#	25
	Deaktiviere Temperaturdifferenzalarm (Werk)	#13#0#	26
SMS Mitteilung: Veränderung der Stromversorgung	SMS Mitteilung bei Stromausfall aktivieren	#04#1#	27
	SMS Mitteilung bei Stromausfall deaktivieren	#04#0#	28
GSM Signal	SMS Mitteilung bei schwachem Signal aktivieren	#15#1#	29
	SMS Mitteilung bei schwachem Signal deaktivieren	#15#0#	30
LED Statusanzeige	LED Statusanzeige ausschalten	#18#0#	31
	LED Statusanzeige einschalten (Werk)	#18#1#	32
Reset	Rückführung auf Werkseinstellung	#12#Passwort# (oder Hardware Reset mit Büroklammer seitlich)	33