

Verbinden mit Slave-Einheit

1

Wenn nötig in Werkeinstellung bringen
M-Taste 5 Sekunden gedrückt halten

2

Slave vom Strom trennen
Stecken Sie die Dose aus.

3

Slave koppeln
#60#Name# an Master senden.

*Name ersetzen mit gewünschter Bezeichnung der Untereinheit

4

Slave einstecken nach SMS Antwort
Kopplung abgeschlossen wenn das LED pulsiert

5

Ihr SMS-Slave ist einsatzbereit
Weitere Befehle finden Sie im Handbuch
