

Verbinden mit Slave-Einheit

1

Wenn nötig in Werkeinstellung bringen

M-Taste ca. 10 Sek. gedrückt halten bis LED nicht mehr blinkt.

2

Slave vom Strom trennen

Stecken Sie die Dose aus.

3

Slave koppeln

#60#Name# an Master senden.

*Name ersetzen mit gewünschter Bezeichnung der Untereinheit

4

Slave einstecken NACH SMS Antwort

Kopplung abgeschlossen wenn das LED pulsiert

5

Ihr SMS-Slave ist einsatzbereit

Weitere Befehle finden Sie im Handbuch
